

## **S80 Zurückstellen der Servicelampe**

1. Zündschlüssel in Position 1 drehen
2. Tagkilometerzählerknopf drücken und 10 Sekunden halten
3. Zündschlüssel in Position 2 drehen
4. Tagkilometerzählerknopf weitere 10 Sekunden gedrückt halten
5. Nach Blinken von SLR den Tagkilometerzählerknopf loslassen